

# Überblick Steuerleitungen (Bezeichnet: SL)

No.	Start	Ziel		steuert / visualisiert	Art
SL 1	Logo Kirchenschiff	S1 Sakristei (Tür zum Altarraum)	[SPS Taster 6fach Taster]	Glocken, LichtSzenen, Heizung Altarraum	cat 5 8x
SL 2	Logo Kirchenschiff	S1 Sakristei (Tür zum Altarraum)	[SPS Taster 6fach LEDs]		cat 5 8x
SL 3	Logo Kirchenschiff	S2 Sakristei (Außentür)	[Taster 1fach mit LED]	Heizung Sakristei	Y(ST) 2x2
SL 4	Logo Kirchenschiff	Sakristei (Außentür HMI Gehäuse)	[Schlüsselschalter] [Temperaturfühler MW 2]	Alarmanlage Heizung Sakristei	cat 5 8x
	Netzteil 24V Zähler	Sakristei (Außentür HMI Gehäuse)		Stromversorgung HMI	
	Logo Kirchenschiff	Sakristei (Außentür HMI Gehäuse)	[Alarmzonen]	Alarmanlage	
SL 5	Logo Kirchenschiff	Kirchenschiff IR	[Alarmzonen]	Alarmanlage IR Melder	Y(ST) 2x2
SL 6	Logo Kirchenschiff	Messwandler 1 Kirchenschiff	[Temperaturfühler]	Heizung Kirchenschiff	Y(ST) 2x2
SL 7	Multimedia Verteiler	Zählerschrank	[Keystone im Rangierkanal]	Ethernet LOGO! ZS L1-1	cat 5 8x
SL 8	Multimedia Verteiler	Sakristei (Außentür HMI Gehäuse)	[Keystone im Gehäuse]	Ethernet HMI L1-2	cat 5 8x
SL 9	Multimedia Verteiler	Sakristei (Außentür)	[LAN Dose unten im Kanal]	Ethernet L1-3	cat 5 8x
SL 10	Multimedia Verteiler	Sakristei (Außentür)	[Über Boden Sakristei - DMX Dose unten im Kanal]	DMX Bus (D1-1 Sakristei; D1-2 Boden Sakristei; D1-3 Multimediateiler)	Y(ST) 2x2
SL 11	Multimedia Verteiler	Sakristei (Tür zum Altarraum)	[Reserve hinter S1]	Ethernet L1-4	cat 5 8x
SL 12	Multimedia Verteiler	Empore (Schaltschrank Lichtverteilung)	[Hutschienendose]	Ethernet LOGO! Empore L2-5	cat 5 8x
SL 13	Multimedia Verteiler	Turm (Schaltschrank Läuteanlage) / Mediaverteiler	[Hutschienendose]	Ethernet LOGO! Turm L2-6	cat 5 8x
SL 14	Logo Kirchenschiff	S7 (bei Zähler Seitenschiff Pos1)	[2x Serientaster]	Licht und Steckdose Altarraum	LIYCY 6x 0,25 (5x benutzt)
SL 15	S7 (bei Zähler Seitenschiff Pos1)	Logo Empore	[X10.1 bis X10.6]	Wandleuchter Altaraum [ZS]; Strahler Posaunenchor, Dimmer KS unten vorn [UVE], Dimmer Empore [UVE]	LIYCY 6x 0,25 (6x benutzt)
SL 16	Logo Empore	S13.1 S13.2 S13.3 S13.4 (Schiff beim Seiteneingang Hammer Pos2)	[1x 4fach Taster]	Licht Stern; Fenstersteckdosen, Lichtszene Standard, Zentral EIN/AUS;	LIYCY 8x 0,25 (5x benutzt)
SL 17	Logo Empore	S12.1 S12.2 S12.3 S12.4 S14.1 S14.2 (Schiff beim Seiteneingang Hammer Pos2)	[1x 4fach Taster; 1x 3fach Taster]	Licht und Dimmer Emporen, Kronleuchter und Hauptschiff unten; Strahler Bilder; Fluter Posauenchor;	LIYCY 8x 0,25 (7x benutzt)
SL18	Sakristei	Empore bei Orgel	Bus Kabel von Sakristei - Boden Sakristei - MM Verteiler - Altarraum-UV Empore - Bei Orgel Empore	DMX Bus PMK	
SL 19	Logo Empore	S14.3 (Schiff beim Seiteneingang Hammer Pos2)	[1x 3fach Taster]	Altarraum Wandleuchter	LIYCY 4x 0,25 (2x benutzt)
SL 20	Logo Empore	S16.1 S17.1 S17.2 (oben beim Seiteneingang Hammer Pos3)	[1x Taster, 1x Serientaster]	Dimmer Emporen, Chor und Orgel	LIYCY 8x 0,25 (4x benutzt)

# Überblick Steuerleitungen (Bezeichnet: SL)

No.	Start	Ziel		steuert / visualisiert	Art
SL 21	Logo Empore	S18.1 S19.1 S19.2 S20.1 (im Seitenaugang Richtung Hammer unten Pos4)	[1x Serientaster; 2xTaster]	Licht Treppenaufgang, Lichtszene, Außenlicht	LIYCY 6x 0,25 (5x benutzt)
SL 22	Logo Empore	S21 (im Seitenaugang Richtung Hammer oben Pos5)	[1xTaster]	Licht Treppenaufgang	LIYCY 4x 0,25 (2x benutzt)
SL 23	Logo Empore	S23 (vorm Seitenaugang Richtung Othal oben Pos7) weiter zu S22 (im Seitenaugang Richtung Othal unten Pos6)	[1x Serientaster]	Licht Treppenaufgang und Chorlicht	LIYCY 4x 0,25 (3x benutzt)
SL 24	S23 (vorm Seitenaugang Richtung Othal oben Pos7)	S22 (im Seitenaugang Richtung Othal unten Pos6)	[1xTaster]	Licht Treppenaufgang	LIYCY 4x 0,25 (3x benutzt)
SL 25	UV Empore Schranktür [S13.16; S13.17; S13.18]	Schalschrank Glocken	[3x M22 Doppeldrucktaster]	Glocken Start / Stopp	cat5 8x
SL 26	Logo Empore	Zählerschrank Kirchenschiff	[230V Steuerspannung]	Fensterbeleuchtung	NYM 3x1,5
SL 27	Logo Turm	S24.1 S24.2 (im Turm)	[Taster / Serientaster im Turm]	Licht Turm / Zusatzlicht Turm	LIYCY 4x 0,25 (3x benutzt)
SL 28	Logo Turm	UV Turmlicht	Relais K9-11	Relais schalten Turmlicht und Fenstersteckdosen über F140-F143	LIYCY 6x 0,25 (5x benutzt)
SL 29	Logo Turm	Schalschrank Turmuhr	Überfachung Motorschutz / VDF	Öffnerkreis	LIYCY 4x 0,25 (4x benutzt)