2025

Übersicht DMX Geräte, Funktionen und Steueradressen

DMX Adr.	Wert	Funktion		
Altarraum Wand bei Kanzel rechts				
Rktoup RGBW LED-Par an den Wänden im Altarraum / 4-CH Mode				
1	0-255	Dimmer	Rot	0 – 100 %
2	0-255	Dimmer	Grün	0 – 100 %
3	0-255	Dimmer	Blau	0 – 100 %
4	0-255	Dimmer	Weiß	0 – 100 %
Altarraum Wand hinter Altar rechts				
Rktoup RGBW LED-Par an den Wänden im Altarraum / 4-CH Mode				
5	0-255	Dimmer	Rot	0 – 100 %
6	0-255	Dimmer	Grün	0 – 100 %
7	0-255	Dimmer	Blau	0 – 100 %
8	0-255	Dimmer	Weiß	0 – 100 %
Altarraum Wand hinter Altar links				
Rktoup RGBW LED-Par an den Wänden im Altarraum / 4-CH Mode				
9	0-255	Dimmer	Rot	0 – 100 %
10	0-255	Dimmer	Grün	0 – 100 %
11	0-255	Dimmer	Blau	0 – 100 %
12	0-255	Dimmer	Weiß	0 – 100 %
Altarraum Wand links				
Rktoup RGBW LED-Par an den Wänden im Altarraum / 4-CH Mode				
13	0-255	Dimmer	Rot	0 – 100 %
14	0-255	Dimmer	Grün	0 – 100 %
15	0-255	Dimmer	Blau	0 – 100 %
16	0-255	Dimmer	Weiß	0 – 100 %
Pinspot 1 Chorempore Richtung Schiff				
Pinspot RGBW LED / 6-CH Mode				
17	0-255	Dimmer	Rot	0 – 100 %
18	0-255	Dimmer	Blau	0 – 100 %
19	0-255	Dimmer	Violett	0 – 100 %
20	0-255	Dimmer	Blau-Violett	0 – 100 %
21	0-255	Dimmer	Gelb	0 – 100 %
22	0-255	Dimmer	Weiß	0 – 100 %
Pinspot 2 Chorempore Richtung Schiff				
Pinspot RGBW LED / 6-CH Mode				
23	0-255	Dimmer	Rot	0 – 100 %
24	0-255	Dimmer	Blau	0 – 100 %
25	0-255	Dimmer	Violett	0 – 100 %
26	0-255	Dimmer	Blau-Violett	0 – 100 %
27	0-255	Dimmer	Gelb	0 – 100 %
28	0-255	Dimmer	Weiß	0 – 100 %

DMX Relais für Steuerung Hauslicht in UV-Empore (DIP 1-0-1-0-1-1-1-1-1-0)			
501	0-127	AUS	
501	128-512	EIN	Kurzes EIN wechselt zwischen Hauslicht Zentral EIN / Zentral AUS hin und her
502	0-127	AUS	
502	128-512	EIN	Kurzes EIN ruft immer Hauslicht Zentral AUS auf
503	0-127	AUS	
503	128-512	EIN	Kurzes EIN ruft Hauslicht Standardbeleuchtung (Auswahl am HMI) EIN auf. (Was bereits an ist bleibt an, was noch aus ist wechselt zu an)
504	0-127	AUS	
504	128-512	EIN	Kurzes EIN wechselt zwischen EIN und AUS Strahler beim Zählerschrank
505	0-127	AUS	
505	128-512	EIN	Kurzes EIN wechselt zwischen EIN und AUS Strahler Bilder
506	0-127	AUS	
506	128-512	EIN	Kurzes EIN dimmt alle Dimmer nach oben bis 100% Langes EIN / solange geschalten laufen alle Dimmer hoch bis CH506 wieder AUS
507	0-127	AUS	
507	128-512	EIN	Kurzes EIN dimmt alle Dimmer nach unten bis 0% Langes EIN / solange geschalten laufen alle Dimmer runter bis CH507 AUS
508	0-127	AUS	
508	128-512	EIN	Dimmer unten vorn: Funktion wie CH 506/507; allerding bei Unterbrechung findet Richtungswechsel statt
509	0-127	AUS	
509	128-512	EIN	Dimmer unten hinten: Funktion wie CH 506/507; allerding bei Unterbrechung findet Richtungswechsel statt
510	0-127	AUS	
510	128-512	EIN	Dimmer Kronleuchter: Funktion wie CH 506/507; allerding bei Unterbrechung findet Richtungswechsel statt
511	0-127	AUS	
511	128-512	EIN	Dimmer Empore: Funktion wie CH 506/507; allerding bei Unterbrechung findet Richtungswechsel statt
512	0-127	AUS	
512	128-512	EIN	Kurzes EIN wechselt zwischen EIN und AUS Wandleuchter im Altarraum